



AUSTIN WATER

Reclaimed Water Bulk Water Facility (Non-Potable Bulk Water)

Directions:

1. Shut-off vehicle's engine and set parking break.
2. Align fill arm with tank opening on vehicle.
3. Open the control box on the facility and press the "START" key to activate system.
4. Input account number (press "CLR" to clear last digit or "RESET" to start over).
5. Press "ENTER" when correct.
6. Input personal identification number (press "RESET" to start over).
7. Press "ENTER" when correct.
8. Input the desired volume of water in gallons.
9. Press "ENTER" when correct or "RESET" to start over.
10. Press "START" to begin water flow.
11. The water will stop when the desired volume is reached.

****TO STOP THE FLOW OF WATER AT ANYTIME, HIT THE RED "STOP" BUTTON**

Instrucciones:

1. Parada del motor del vehículo y rotura de estacionamiento.
2. Alinear llenar brazo con abertura del tanque en el vehículo.
3. Abra la caja de control en la instalación y pulse la tecla "START" para activar el sistema.
4. Introduzca el número de cuenta (pulse "CLR" para borrar el último dígito o "RESET" para volver a empezar).
5. Presione "ENTER" cuando sea correcto.
6. Ingrese el número de identificación personal (presione "RESET" para volver a empezar).
7. Presione "ENTER" cuando sea correcto.
8. Introducir el volumen deseado de agua en galones.
9. Pulse el botón "ENTER" cuando sea correcto o "RESET" para empezar de nuevo.
10. Pulse el botón "START" para iniciar el flujo de agua.
11. El agua se detendrá cuando el volumen deseado.

**** PARA DETENER EL FLUJO DE AGUA EN CUALQUIER MOMENTO, llegan al rojo "STOP"**